OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Il est possibles d'utiliser les procédures avec indicatif sur les terminaux standard, ISDN et SIP, téléphones FMC (téléphones home user) ainsi que sur les terminaux système.

Pour une communication passée via un téléphone FMC (téléphone home user), la touche R est simulée par * * *.

OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Numérotation	
Appels internes (en cas d'occupation automatique de ligne externe) [1]	⌂ * * ⠿ (numéro interne)
Désactiver le Least Cost Routing (LCR) [1] [5]	⌂ # # ⠿ (indicatif réseau, numéro)
Etablir un appel VIP [1] [5]	⌂ * # ⠿ (numéro interne)
Appeler l'ouvre-porte [1] [5]	⌂ * 1 0 1 (uniquement sur l'OpenCom 130/131/150)
Appeler " DoorLine " [1]	⌂ * 1 0 2
Ouvre-porte [1]	⌂ * 1 1
Sélection au clavier [1] [5]	⌂ * 1 2 ⠿ (indicatif clavier)
Annonce [1]	⌂ * 1 3 * ⠿ (numéro interne) #
Interphoner [1]	⌂ * 1 3 1 * ⠿ (ID d'appareil) #
Bloquer en cas par cas l'indification de votre numéro par le destinataire [1]	⌂ * 1 4 ⠿ (numéro)
Baby call [5] [7]	**Activer :** ⌂ * 5 3 * (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ⌂ # 5 3 #
Sélection abrégée [1]	⌂ * 7 ⠿ (numéro de sélection abrégée) **alternative :** ⌂ * 7 * ⠿ (numéro de sélection abrégée) #
Numérotation pour un autre terminal	⌂ * 5 1 * ⠿ (ID d'appareil) * ⠿ (numéro de destination) #
Appels	
Activer la fonction de rappel automatique (a/b, DECT-GAP, FMC / home user)	**Activer :** ✆ * 3 7 # [7] **alternative :** ✆ 6 ⌂ **Désactiver :** ✆ # 3 7 # [7]

OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Pickup [1] [7]	⌂ ✱ 0 # ✆ …
Pickup dirigé [1] [7]	⌂ ✱ 0 ✱ ⠿ (numéro interne) # ✆ …
Déconnexion / connexion pour tous les appels collectifs [5]	**Déconnexion :** ⌂ ✱ 3 1 # **Connexion :** ⌂ # 3 1 #
Déconnexion / connexion individuelle d'appels collectifs [5]	**Déconnexion :** ⌂ ✱ 3 1 ✱ ⠿ (numéro interne) # **Connexion :** ⌂ # 3 1 ✱ ⠿ (numéro interne) #
Connexions	
Parquer / Supprimer parquer [5]	**parquer:** ✆ R ✱ 1 6 (indicatif de parking autorisé 0-9 /*/#) ⌂ **supprimer parquer:** ⌂ ✱ 1 6 (indicatif de parking autorisé 0-9 /*/#)
Refuser un appel en attente	✆ R 0 ✆ … (a/b, DECT-GAP, FMC / home user)
Déconnexion d'appel	✆ R 1 ✆ … (a/b, DECT-GAP, FMC / home user)
Va-et-vient / Accepter un appel en attente / Terminer une conférence à trois	✆ R 2 ✆ … (a/b, DECT-GAP, FMC / home user)
Etablir une conférence à trois [5]	✆ R 3 ✆ … (a/b, DECT-GAP, FMC / home user)
Interconnexion de deux correspondants externes [2]	R # ⌂ (a/b, DECT-GAP, FMC / home user)
Sélection PIN	⌂ # 4 6 ⠿ (numéro interne) ✱ ⠿ (PIN d'utilisateur) # ⠿ (numéro de destination)
Reprise (Take)	⌂ ✱ 8 8 #
Désactiver tous les renvois [5]	⌂ # 2 #
Supprimer tous les renvois d'appel dans le réseau [5]	⌂ ✱ 1 8 4 ⠿ (PIN système) #
Déviation d'appel " immédiate " pour tous les appels (internes et externes) [5]	**Activer :** ⌂ ✱ 2 1 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ⌂ # 2 1 #
Déviation d'appel " immédiate " pour appels internes [5]	**Activer :** ⌂ ✱ 2 1 1 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ⌂ # 2 1 1 #

OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Déviation d'appel " immédiate " pour appels externes [5]	**Activer :** ✱ 2 1 2 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) (numéro de destination) # **Désactiver :** # 2 1 2 #
Déviation d'appel " immédiate " pour les appels destinés à un MSN [3] [5]	**Activer :** ✱ 2 1 3 ✱ (MSN) ✱ (numéro de destination) # **Désactiver :** # 2 1 3 ✱ (MSN) #
Déviation d'appel " immédiate " pour d'autres utilisateurs [5]	**Activer :** ✱ 2 1 4 ✱ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) ✱ (numéro de destination) # **Désactiver :** # 2 1 4 ✱ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) #
Follow Me (**activer** la fonction sur le poste de destination / **désactiver** la fonction sur votre propre poste) [5]	**Activer :** ✱ 2 2 ✱ (PIN du téléphone source) ✱ (numéro du téléphone source) # **Désactiver :** # 2 2 ✱ (PIN du téléphone source) ✱ (numéro du téléphone source) #
Déviation d'appel " temporisé " pour tous les appels (internes et externes) [5]	**Activer :** ✱ 6 1 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) (numéro de destination) # (laps de temps en secondes) # **Désactiver :** # 6 1 #
Déviation d'appel " temporisé " pour appels internes [5]	**Activer :** ✱ 6 1 1 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) (numéro de destination) # (laps de temps en secondes) # **Désactiver :** # 6 1 1 #
Déviation d'appel " temporisé " pour appels externes [5]	**Activer :** ✱ 6 1 2 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) (numéro de destination) # (laps de temps en secondes) # **Désactiver :** # 6 1 2 #
Déviation d'appel " temporisé " pour les appels destinés à un MSN [3] [5]	**Activer :** ✱ 6 1 3 ✱ (MSN) ✱ (numéro de destination) # (laps de temps en secondes) # **Désactiver :** # 6 1 3 ✱ (MSN) #

OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Déviation d'appel " temporisé " pour d'autres utilisateurs [5]	**Activer :** ✆ ✱ 6 1 4 ✱ ⠿ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) ✱ ⠿ (numéro de destination) # ⠿ (laps de temps en secondes) # **Désactiver :** ✆ # 6 1 4 ✱ ⠿ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) #
Déviation d'appel " occupée " pour tous les appels (internes et externes) [5]	**Activer :** ✆ ✱ 6 7 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 6 7 #
Déviation d'appel " occupée " pour appels internes [5]	**Activer :** ✆ ✱ 6 7 1 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 6 7 1 #
Déviation d'appel " occupée " pour appels externes [5]	**Activer :** ✆ ✱ 6 7 2 ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 6 7 2 #
Déviation d'appel " occupée " pour les appels destinés à un MSN [3] [5]	**Activer :** ✆ ✱ 6 7 3 ✱ ⠿ (MSN) ✱ ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 6 7 3 ✱ ⠿ (MSN) #
Déviation d'appel " occupée " pour d'autres utilisateurs [5]	**Activer :** ✆ ✱ 6 7 4 ✱ ⠿ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) ✱ ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 6 7 4 ✱ ⠿ (numéro d'appel interne de l'utilisateur) #
Déviation d'appel de porte (uniquement sur l'OpenCom 130/131/150) [4] [5]	**Activer :** ✆ ✱ 1 5 1 (pour le capteur 1) ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 1 5 1 (pour le capteur 1) #
Déviation d'appel de porte [4] [5]	**Activer** : ✆ ✱ 1 5 5 (pour le capteur 1) ✱ (indicatif externe, par ex. 0) ⠿ (numéro de destination) # **Désactiver :** ✆ # 1 5 5 (pour le capteur 1) #

OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Protection	
Verrouillage [5]	**Activer :** ✆ * 3 3 * ⠿ (PIN d'utilisateur) # **Désactiver :** ✆ # 3 3 * ⠿ (PIN d'utilisateur) #
Activer et désactiver la protection d'appel pour tous les appels (internes et externes) [5]	**Activer :** ✆ * 4 2 # **Désactiver :** ✆ # 4 2 #
Activer et désactiver la protection d'appel uniquement pour les appels internes [5]	**Activer :** ✆ * 4 2 1 # **Désactiver :** ✆ # 4 2 1 #
Activer et désactiver la protection d'appel uniquement pour les appels externes [5]	**Activer :** ✆ * 4 2 2 # **Désactiver :** ✆ # 4 2 2 #
Activer et désactiver la protection de signal d'annonce [5]	**Activer :** ✆ * 4 3 # **Désactiver :** ✆ # 4 3 #
Activer / désactiver la protection d'annonce [6]	**Activer :** ✆ * 4 4 1 # **Désactiver :** ✆ # 4 4 1 #
Activer / désactiver la protection interphone bidirectionnel [6]	**Activer :** ✆ * 4 4 2 # **Désactiver :** ✆ # 4 4 2 #
Hôtel	
Chambre est préparée pour le client suivant [5] [7]	* 1 7 0
Activer / Désactiver l'appel de réveil [5] [7]	**Activer :** ✆ * 5 5 * ⠿ (puis les chiffres indiquant l'heure, par ex. 0 6 1 5) **Désactiver :** ✆ * 5 5 #
Autres	
Activer le contrôle du temps automatique [5]	✆ * 8 #
Configuration manuelle d'une plage horaire [5]	✆ * 8 * ⠿ (numéro de la plage horaire, par ex. 1) #
Changer le PIN d'utilisateur [6]	✆ * 9 9 * ⠿ (PIN d'utilisateur ancien) * ⠿ (PIN d'utilisateur nouveau) * ⠿ (PIN d'utilisateur nouveau) #
Configurer adresse IP [5] [7]	* 1 8 2 ⠿ (PIN système) * 111 * 222 * 333 * 444 #

OpenCom 100 / Aastra 800 : Codes

Configurer netmask [5] [7]	✱ 1 8 3 ⠿ (PIN système) ✱ 111 ✱ 222 ✱ 333 ✱ 444 #
Redémarrage [7]	✱ 1 8 5 ⠿ (PIN système) #
Afficher révision [6] [7]	✱ 1 8 6
Afficher propre port [6] [7]	✱ 1 8 7
Afficher type de système [6] [7]	✱ 1 8 8
Service à distance	**Activer :** ✱ 1 9 ✱ ⠿ (PIN système) # **Désactiver :** # 1 9 #
Utilisation des applications CSTA [7]	✱ 1 7 ✱ ⠿ (indicatif) #

[1] Rétrodemande
Vous pouvez exécuter cette procédure également en mode Rétrodemande :
R en cours de conversation, appuyer sur la touche Rétrodemande.

[2] Interconnexion de deux correspondants externes
Si vous mettez en communication deux correspondants externes que vous avez choisis, le coût de la communication est à **votre** charge.

[3] Déviation d'appel MSN
Grâce à la fonction " Déviation d'appel MSN ", vous pouvez dévier plusieurs MSN conjointement, vers un numéro d'appel externe. Les MSN individuels sont séparés les uns des autres par ✱ . Vous n'êtes pas obligé de saisir la totalité des MSN individuels, il vous suffit de saisir les derniers chiffres qui les différencient clairement.

[4] Capteur
Dans l'OpenCom 100 / Aastra 800, vous pouvez configurer plusieurs capteurs. Vous pouvez respectivement dévier ces capteurs avec une procédure à code propre (cf. le mode d'emploi " Utilisation des terminaux standard ").

[5] Terminaux SIP
Il n'est pas possible d'exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un terminal SIP.

[6] Terminaux système
Il est possible d'exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un terminal système uniquement.

[7] Téléphones FMC (téléphones home user)
Il n'est pas possible d'exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un téléphone FMC (téléphone Home User).